



Údržba kabelek a aktovek



Údržba a čištění kožených kabelek a aktovek

Přírodní pravá kůže je tím nejkvalitnějším materiálem, který se při výrobě aktovek a kabelek používá. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou, pevností, příjemnou vůní a v neposlední řadě i dlouhou trvanlivostí. Ale stejně jako každý jiný materiál – a zejména ten přírodní – i kvalitní kůže vyžaduje alespoň minimální údržbu. Ačkoliv je kůže velmi odolná proti různým defektům, není tato odolnost absolutní. A proto v případě jejího znečištění nebo poškození vyžaduje i odborné odstranění nečistot a případně zamaskování poškozených míst. V následujících bodech naleznete několik základních doporučení, jak se ke kabečkám a aktovkám chovat, jak je udržovat a jak řešit případné problémy s materiálem:

- » Nevystavujte dlouhodobě aktovky a kabelky působení tepla a přímému slunečnímu světlu.
- » Chraňte kůži před ostrými předměty.
- » Pokud aktovka nebo kabelka zmokne, usušte ji při pokojové teplotě.
- » Při znečištění aktovky nebo kabelky odstraňte nečistotu z kůže co nejdříve. Použijte čistý hadřík nebo houbičku a nečistotu vysajte (neroztírejte). Některé druhy nečistot (zejména ty, které nejsou mastné, jako např. krev a nápoje) je možné omýt hadříkem namočeným v čisté vodě.
- » Nepoužívejte na kožené aktovky a kabelky prací prostředky, detergenty, žiraviny, vosky, čistící prostředky na bázi alkoholu nebo terpentýnu, ale vždy jenom specializované prostředky na údržbu kůže.
- » Nepoužívejte na aktovky a kabelky běžné krémy na boty – jsou určeny pro jiný druh usní i pro jiné použití.
- » Ošetřujte pravidelně (minimálně 1x ročně, optimálně 2x ročně) aktovky a kabelky vhodným výživným a impregnačním prostředkem – např. Collonil Rustical (vyživující a impregnační přípravek na hladké a olejované kůže, k dostání ve spreji) nebo Collonil Special Wax (vyživující a ochranný přípravek na hladké a broušené kůže, k dostání ve spreji). Tyto specializované přípravky nejen změkčují a vyživují kůži, ale zároveň vytváří ochranný film, který ji chrání před vodou a zejména před znečištěním.
- » Zašpiněnou kůži na aktovkách a kabelkách vyčistěte speciálními prostředky na čištění usní – např. Collonil Leather Soap (pěnový prostředek, který hladkou kůži čistí a zároveň vyživuje).
- » Pokud dojde k odření kůže na aktovce nebo na kabelce, dobarvěte poškozená místa speciálními krycími krémy v odpovídajícím barevném odstínu – např. Collonil Silicon Polish (krycí krém s impregnačními vlastnostmi na choulostivé hladké usně, k dostání v několika barevných odstínech).

Věříme, že tato ověřená doporučení vám pomohou k tomu, aby vám kabelky a aktovky z www.SEKORA.cz dlouho a spolehlivě sloužily a přinesly vám **JINÝ POCIT**.



McKlein – Funkčnost a Styl

SMARTZIPPER – SYSTÉM UCHYCENÍ AKTOVKY NA ZAVAZADLOVÝ VOZÍK (TROLLEY)



Aktovky na notebook McKlein jsou vybaveny systémem SmartZipper, který umožňuje jejich jednoduché upevnění na téměř libovolný zavazadlový vozík. SmartZipper je kapsa na zadní stěně aktovky, která má jeden zip nahoře a druhý na dně kapsy. Pokud není aktovka upevněna na vozík, nechte spodní zip zavřený a můžete kapsu použít na dokumenty nebo spisy. Pro upevnění aktovky na vozík, otevřete spodní i vrchní zip a nasuňte aktovku na držadlo vozíku.



BEZPEČNÝ A CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO NOTEBOOK



Kabelky a aktovky a McKlein jsou vybaveny zvláštním oddílem na notebook, který je polstrován speciálním materiálem, který absorbuje nárazy a tak ochraňuje váš notebook. Materiál, použitý na polstrování má vnitřní strukturu, která připomíná včelí plást a vzduchové mezery pohlcují i velmi silné nárazy.



SAMOSTATNÁ KAPSA NA NOTEBOOK



Vybrané modely dámských kabelek obsahují samostatnou kapsu na přenosný počítač, kterou je možné z kabelky vyjmout. Tato kapsa je polstrována materiálem, který pohlcuje nárazy a tak zajišťuje optimální ochranu vašeho notebooku.

POLSTROVANÁ KAPSA NA MOBILNÍ TELEFON

Vybrané modely aktovek a kabelek McKlein mají speciální kapsu na mobilní telefon, která je polstrována materiálem, který pohlcuje nárazy a tak chrání váš mobilní telefon před poškozením.



VERTIKÁLNÍ KOMBINAČNÍ ZÁMEK

Pokud je vaše aktovka vybavena vertikálním kombinačním zámkem, nastavte si jej podle následujícího postupu:

1. Uvolněte zámek posunutím ovládacího knoflíku ve směru šipky
2. Držte knoflík v uvolněné poloze a nastavte si novou číselnou kombinaci
3. Uvolněte ovládací knoflík do původní polohy
4. Nová číselná kombinace je nastavena



VOZÍK NA ZAVAZADLA

Pokud je vaše taška vybavena vozíkem, je možné ji z vozíku vyndat a nosit samostatně. Vozíky jsou vybaveny teleskopickým madlem, které lze zasunout dovnitř do vozíku. Před vysunutím madla zmáčkněte knoflík na držadle. Nezvedejte vozík s taškou za teleskopické držadlo, ale za kožené uši tašky. Doporučujeme pravidelně promazat kolečka vozíku i tyče teleskopického držadla jemným olejem (WD 40).

Uvnitř vozíku se nachází složená pláštěnka, která chrání vaše zavazadla před nepřízní počasí.



ZÁRUKA

Na kabelky a aktovky značky McKlein je poskytována záruka v rozsahu 2 let od doby prodeje. V případě jakýchkoliv problémů se, prosím, obraťte na info@sekora.cz nebo na telefon 731.386.850 nebo na adresu Sekora consulting spol. s r.o., Sezemínská 2030, 155 00 Praha 5.

Věříme, že s aktovkami a kabelkami značky McKlein budete spokojeni jak po stránce funkční tak i po stránce estetické a že s nimi zažijete opravdu
JINÝ POCIT.